

ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY PRZY MONTAŻU WSPORNIKÓW.

WSTĘP:

Celem powyższej Instrukcji jest ułatwienie montażu wspornika. Wskazówki udzielone w przedmiotowym dokumencie są tylko informacją pomocniczą, jeżeli doświadczycie Państwo jakichkolwiek trudności przy montażu, prosimy o kontakt z Działem wsparcia Technicznego.

Firma Oliva Torras oraz Oficjalny Dystrybutor na Polskę firma Dartech nie ponoszą odpowiedzialności gwarancyjnej za produkt lub uszkodzenia wynikłe z jego wadliwego montażu lub modyfikacje dokonane na produkcie bez zgody producenta. Nie ponoszą też odpowiedzialności za szkody materialne lub niematerialne, wynikające z nieprawidłowego odczytania powyższej instrukcji. Firma Dartech zastrzega sobie prawo do zmiany danych w przedstawionym dokumencie bez powiadomienia.

TABELA MOMENTÓW DOKRĘCANIA ŚRUB [Nm]:

Calidad	M-6	M-7	M-8	M-10(x125)	M-10	M-12(x150)	M-12	M-14	M-16
8,8	10,3	17,1	25,5	50	50	87	87	138	210
10,9	14,7	24,5	35,3	70	70	122,6	122,6	194	299
12,9	17,6	28,4	42,1	85	85	147	147	235	358

Aby zachować gwarancję na podzespoły (w szczególności paski i łożyska) należy wykonać przeglądy:

- 1-wszy po 5.000 km lub 250 godz. pracy urządzenia,
- 2-gi i kolejne co 30.000 km.

BEZPIECZEŃSTWO:

- Zawsze używaj okularów ochronnych i sprzętu ochrony osobistej: obuwie, odzież i rękawice ochronne. Podczas montażu nie zakładaj rzeczy takich jak łańcuszki, zegarki, które mogą spowodować zranienie, wkręcić się w elementy ruchome pojazdu lub wywołać spięcie w instalacji elektrycznej;
- Zwracaj szczególną uwagę na wszystkie elementy ruchome pojazdu (wentylatory, koła zamachowe, paski itp.). Zawsze podczas pracy, trzymaj kluczyki do pojazdu przy sobie, aby zabezpieczyć się przed nieautoryzowanym, przypadkowym uruchomieniem silnika pojazdu;
- Przed montażem sprawdź, czy dostarczony wspornik jest produktem pasującym do wyposażenia technicznego danego pojazdu;
- Przed rozpoczęciem prac sprawdź ilość elementów podzespołu z listą dostarczoną w pudełku;
- Przed rozpoczęciem prac, pomimo wyłączzonego kluczyka do stacyjki, rozłącz klemę „-„ minus z baterii instalacji elektrycznej pojazdu;
- Używaj odpowiednich narzędzi, w szczególności kluczy dynamometrycznych, aby dokręcać śruby odpowiednim momentem siły;
- Używaj kleju montażowego, jeśli zostało to uwzględnione w instrukcji, zawsze dobrze wyczyść współpracujące elementy.